

## ПОЛАГАНЕ НА ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ЗА ТРОТОАРИ, АЛЕИ, ПЛОЩАДИ И ДРУГИ ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ



## БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ С ВЪОБРАЖЕНИЕ

Производство: гара Сарафово /до Металснаб/, тел/факс 056 860988; e-mail: geoton@geoton.com

[WWW.GEOTON.COM](http://WWW.GEOTON.COM)

### СЪВЕТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ „ТРОТОАР“ 40/40/3,5 см.

- ⇒ Премахнете слой от почвата от около 15 см. минимум.
- ⇒ Минимален наклон на терена от 1 см. на метър.
- ⇒ Поставете слой стабилизирани пясък или ситна фракция с размер на зърното 0/5 до 2/5 мм. ( цимент + пясък/фракция в съотношение 1 /10)
- ⇒ Трамбуйте много добре положения пясък/фракция и след това го заравнете.
- ⇒ Полагайте плочите с циментов разтвор (цимент + вода) за да се засили връзката между плочата и основата.
- ⇒ Притискайте плочите добре към основата, на ръка или с гумен чук.
- ⇒ Плочите могат да бъдат полагани със или без фуги.
- ⇒ Плочите трябва да бъдат фугирани с много фин и чист пясък.
- ⇒ Разстилете пясъка за фугиране върху положените плочи и го разметете добре докато се напълнят фугите.
- ⇒ Ако е необходимо повторете фугирането след няколко дни, докато се запълнят оптимално фугите.

**ВАЖНО:** Винаги изчакайте няколко дни преди фугиране, докато разтвора и плочките са добре изсъхнали.

**ВАЖНО:** Плочите са предназначени предимно за пешеходни зони, качването върху тях на транспортни средства може да ги увреди.

**ВАЖНО:** За да предпазите плочите от замърсяване и за да запазите за по-дълго цвета на плочите, е желателно да се импрегнират с импрегнатор за бетонови изделия.